




## BeholdTVBox INTRO



---

Beholder®

[www.beholder.ru](http://www.beholder.ru)  
[www.beholder-europe.com](http://www.beholder-europe.com)



- OSD only

- BeholdTVBox

POD

POD

(firmware).

OSD ( )

- BeholdTVBox

1.

2.

3.

4. :

- firmware

TV

5.



---

:

- **TV:** SECAM/PAL;
- **S-Video In:** SECAM/PAL;
- **Composite In:** SECAM/PAL;

---

: D/K, B/G, A2/NICAM;

---

\*

**POD:**

- **800\*600@60**
- **800\*600@75**
- **1024\*768@60**
- **1024\*768@75**
- **1280\*1024@60**
- **1280\*1024@75**
- **1600\*1200@60**

\* : -  
(firmware)

---


:

- TV- Behold TV INTRO
  - 220V/50Hz -> **5V, 2**
  - 
  - VGA
  - -
  - ( ), 2
  -
-

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- POD
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- OSD (On Screen Display)



:



1. **VGA Out**
2. **VGA**
3. **VGA In**
4. **SP In**
5. **a ( )**
6. **!**
7. **TV**

FM) **TV** FM ( **TV** )

**POD**

**POD (Picture On Desktop)**

1. **POD** ( **!** )
2. **POD**

(firmware)


”

”

(Remote Control)

OSD ( )

\* : „INTRO” FM !

	POWER	/
	AV/PC	“ ”
	0,1...9	TV/*FM
	RECALL	
	PREVIEW	16-
	ASPECT	4:3, 16:9 PanSkan, 16:9 Anamorphic,
	PICTURE	“ ” ( , .)
	MENU	OSD
	CH /	TV/*FM OSD
	VOL +/-	/ OSD
	MUTE	
	INFO	TV/*FM
	TV/FM	TV/*FM.
	BG SOUND	TV/*FM
	POD / / /	/ POD. POD.
	SOURCE	– „TV”, “Composite”, “S-Video”
	AUDIO	“ ”
	SLEEP	
	FREEZE	-

OSD (On Screen Display)

OSD-

OSD-

OSD	
OSD	MENU
OSD	CH /
/	VOL +
	VOL -/+
/	MENU

OSD-

“ ”

:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ	
ИСТОЧНИК СИГНАЛА	▶
НАСТРОЙКА TV	▶
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА	▶
ТАЙМЕР	▶
ЯЗЫК	▶
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	▶
НАСТРОЙКА МЕНЮ	▶
ИГРЫ	▶

« »

« »~« »

«VOL+»

OSD-

:

НАСТРОЙКА МЕНЮ	
ПРОЗРАЧНОСТЬ ФОНА	▶
ЦВЕТ ТЕКСТА	▶
ЦВЕТ ФОНА	▶
ПОЗИЦИЯ	▶
ВРЕМЯ ИНДИКАЦИИ	▶

«SOURCE»

« »~« »

ИСТОЧНИК СИГНАЛА
АНТЕННЫЙ ВХОД
S-VIDEO ВХОД
CVBS ВХОД

## TV

« TV»~«

TV»,

:

НАСТРОЙКА TV	
ПОИСК	▼
НАСТРОЙКА КАНАЛОВ	▼
СОРТИРОВКА КАНАЛОВ	▼
ИЗОБРАЖЕНИЕ	▼

- 
- 
- 
- 

« »~« »

ПОИСК	
ВИДЕО СТАНДАРТ	SECAM
АУДИО СТАНДАРТ	D/K
БЫСТРЫЙ ПОИСК	ДА
ДОБАВИТЬ НОВЫЕ	НЕТ
НАЧАТЬ ПОИСК	

« » « »

(default)

: « » « » ( )  
!

« »~« »  
:

- « », 99

- « », 0.25 z.

« »~« »

«MENU»

«

»~«

»

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ	
КАНАЛ	2
НАЗВАНИЕ	► OPT
ЧАСТОТА	49.75
MHz	
ПОДСТРОЙКА	0
ВИДЕО СТАНДАРТ	SECAM
АУДИО СТАНДАРТ	D/K
СТЕРЕО СТАНДАРТ	NICAM

- ~« »;
- ~« » MHz;
- -, - ,
- ~« » .

« ».

1

«S-VIDEO» / «CVBS» ( )

« »~« »,

« »

«AUTO», «PAL», «SECAM».



\*

AUTO

,  
;

\*\*

(D/K B/G)

	:	/ V	PAL
B/G,		SECAM	D/K.
PAL B/G			
/	-	-	



A2/NICAM,

« »

8



«

»~«

» 

»~«

»

«

СОРТИРОВКА КАНАЛОВ	
1.	49.75 MHz +
2.	77.25 MHz +
3.	175.25 MHz +
4.	191.25 MHz +
5.	215.25 MHz +
6.	487.25 MHz +
7.	503.25 MHz +
8.	519.25 MHz +
9.	..... -
10.	..... -
11.	..... -
12.	..... -

«VOL+».

«CH»  /   
«VOL+».

«CH»  / 

TV.  
«VOL-».

«

»

«

TV»~«

TV»

«PICTURE»

ИЗОБРАЖЕНИЕ	
ЯРКОСТЬ	50
КОНТРАСТ	50
НАСЫЩЕННОСТЬ	35
ОТТЕНОК	35
ЧЁТКОСТЬ	35
УРОВЕНЬ СИГНАЛА	30
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ	7
ГЛОБАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ	ДА
СОХРАНИТЬ	

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



«

»~«

»

~«

»

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА	
640x480x60 Hz	
640x480x75 Hz	
800x600x60 Hz	
800x600x75 Hz	
1024x768x60 Hz	
1024x768x75 Hz	
1280x1024x60 Hz	
1280x1024x75 Hz	
1280x768x60 Hz	
1400x900x60 Hz	
1440x900x60 Hz	
1600x1200x60 Hz	

LCD



OSD-



MENU

8

800x600@60 Hz.

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ	
ЧАСЫ	16
МИНУТЫ	35

\* \_\_\_\_\_ :

~«

»

ТАЙМЕР	
ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ	▶
ТАЙМЕР НА ВКЛЮЧЕНИЕ	▶
ТАЙМЕР НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ	▶

«»

— «»

ТАЙМЕР НА ВКЛЮЧЕНИЕ	
ЧАСЫ	17
МИНУТЫ	45
ЕЖЕДНЕВНО	ВЫКЛ
ТАЙМЕР	ВКЛ

«»~«»

ТАЙМЕР НА ВКЛЮЧЕНИЕ	
ВЫКЛ	
0:15	
0:30	
1:00	
1:30	
2:00	
2:30	

«» «SLEEP» «»,



ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	
ДА	


«» «»~«» 8 MENU»

( )

OSD- !

## . BeholdTVBox2

1. :

 **STB (Set Top Box)** - **BeholdTVBoxINTRO** \*  
( **CRT/LCD**  
V- \*\*  
(\*\* 4:3, ").

### BeholdTVBox2,

( - " " " " "RC"-Remote Control)  
(**OSD - On Screen Display**),  
OSD " "




(firmware)



TV-

**TV BOX**




! ( ) <-> ,  
( , )  
COM- ( , - )!

2.

:




- ( Български / / );
- - ;
- .



»~«Settings» -

:



! COM- !

3.

:

CD



.../BeholdTVBoxINTRO.

CD.

«Download» > «

BeholdTV INTRO» > «bh\_tvbox\_2.zip».



COM-

COM 1.  
COM-




Помощ

1.


> Download >

<http://beholder-europe.com/support/downld.html>

http://beholder-  
Help!

Ресурсно-информационно осигуряване на  Български език:	
Ресурсно осигуряване	Download
Ресурсен файл: <a href="#">български интерфейс за BeholdTV</a> <small>update - v. 9.17 03.03.2011</small>	<a href="#">Bulgarian.zip</a> (19 kb)
Настройки / presets за BeholdTV: TV/FM честоти, аудио/видео стандарти. Готови въведени наименования на FM радиостанции (София) и TE-канални (NET 1) за бързо зареждане на потребителски профили в Behold TV. Въведените наименования са съвместими с EPG / формат JTV за актуализиране на ТВ-програми от <a href="#">сервис beholder-europe</a> . Поддреданото е по честоти във възходящ ред. <small>29.03.2009</small>	<a href="#">Channels.zip</a>
Ресурсен файл - български интерфейс за STB BeholdTV INTRO <small>29.03.2009</small>	<a href="#">lang.ru</a> (2 kb)
Управление на STB BeholdTV INTRO от PC - пълен пакет с български интерфейс и Help [Г1], свален firmware - всички версии до 07.07.2010 г. вкл. <small>29.03.2009</small>	<a href="#">bh_tvbox_2.zip</a> (2.4 Mb)

RUSSIAN ru



Съхраняване

Readme Intro

Помощ

Ръководство

За програмата.

2.

lang.ru 4 KB RU File 28.3.2009 г.

SETUP >


Lang,

4.

- FIRMWARE


(firmware)

BeholdTVBox2.exe.




»~«*Program*»

:




firmware- (


«.bh»):




- ☒ „ e ”- « »;
- 





 ~« »~«**Recording**».



-  ,  
(firmware).

**5-6** ! \_\_\_\_\_ ! (firmware)






Burning OSD SysFont...  
OSD SysFont Burned OK!


Burning...



Burning Process Completed.

OK





Параметри

»~«Parameters»




»~«


»).


(default)









(«

TV-





:	-
<p>- (</p> <p>);</p> <p>- („ ”)</p> <p>/</p> 	<p>- ( <input type="checkbox"/> )</p> <p>- ( <input checked="" type="checkbox"/> ).</p> <p>:</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>, . .</p> <p>(</p> <p>).</p> <p>" " " "</p> <p>" , _____ (</p> <p>" ) ,</p>

:	:
 <p>" (</p> <p>) -</p> <p>;</p>  <p>" (</p> <p>) -</p> <p>;</p>  <p>"</p> <p>) -</p> <p>;</p>  <p>" ) -</p>	  <p>.</p>  <p>,</p>  <p>.</p>



:

«



\_\_\_\_\_



«

»~«

»,

:

Beholder

Автосканирование

Видеостандарт по умолчанию  
SECAM

Аудиостандарт по умолчанию  
D/K

Параметры сканирования

☒ Очищать список каналов ☒ Добавлять только новые

Сканирование

Режим сканирования  
По списку каналов

Регион  
Россия

☒ Наличие несущей

48.0 МГц

Старт

Добавить

☒ Автосохранение

, :

SECAM

PAL

AUTO

D/K

B/G

По списку каналов

По частоте

~«

»

«

»,

«**tv.s.tv.s**»,



«

»~«

»



«

»~

Добавить

5. :

- - \_\_\_\_\_
- ( .),

1/ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ,  
);

2/ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



: ©2011~2021 [www.beholder-europe.com](http://www.beholder-europe.com)

:  
<http://www.beholder.ru>  
 :  
<http://www.beholder.ru/support>  
 :  
<http://www.beholder.ru/bb>  
 E-mail:  
[support@beholder.ru](mailto:support@beholder.ru)

:  
\*:  
• : <http://www.beholder-europe.com>  
<http://www.beholder-europe.eu>



**simply\_thebest**  
 **thebest** / 116449009 **ICQ**  
 Facebook Group **Beholder-Europe**  
 tel.: + 359 2 974 10 43  
 fax: + 359 2 417 40 80  
**GSM**: + 359 88 88 17639

[office@beholder-europe.com](mailto:office@beholder-europe.com)  
 [beholder.europe@gmail.com](mailto:beholder.europe@gmail.com)  
 [beholdtv@abv.bg](mailto:beholdtv@abv.bg)  
 E-mail: [thebest@mail.bg](mailto:thebest@mail.bg)  
 trade dept. [megamarket@mail.bg](mailto:megamarket@mail.bg)  
 logistics: [customs@mail.bg](mailto:customs@mail.bg)