



Мултимедиен HD-плейър Behold MP Ventus

Ръководство за експлоатация

www.beholder.ru

Произведено от Beholder International Ltd., Тайван
Превод и редакция на български език © 2011~2021 <http://www.beholder-europe.com>

Съдържание

Техническа информация	3
Дистанционно управление	4
Включване	5
Възпроизвеждане на видео	7
Преглед на изображения и снимки	10
Слушане на музика	13
Отметки (Favorites)	15
Приложения	16
Обновяване на софтуер (firmware)	19
Мрежови настройки	22
Настройки на звук	26
Настройки на екран	28
Фабрични настройки	30
Памет	31
Език и клавиатура	32
Samba	33
Информация за продукта	35
Информация за контакти	36
Авторски права	37

Техническа информация

Комплект на изделието


- Медиаплейър Behold MP Ventus
- Захранващ блок 220 V/50 Hz - 12 V, 1.5A
- A/V-кабел (CVBS + Audio L/R)
- Компонентен YPbPr-кабел
- Пулт за дистанционно управление
- Ръководство за експлоатация
- CD - помощна информация на БЪЛГАРСКИ език

Технически характеристики

- Операционна система Android 2.2;
- Процесор Skyvia SV8860;
- Full HD 1080P (1920x1080) видеодекодер;
- Поддръжка на видео формати: MOV, WMV9, MKV, MP4, AVI, MPG, TS/M2TS, ISO, IFO, VOB, DAT, RM/RMVB, 3GP, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, XviD, DivX, M-JPEG;
- Поддръжка на аудио формати: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG, AC-3, DTS;
- Поддръжка на формати за изображения: JPG, BMP, PNG, GIF;
- Поддръжка на субтитри SMI, SRT, SUB, SSA;
- Разглеждане на Web-албуми Picasa;
- Работа с googlemail;
- Гледане на HD видео от Youtube;
- Гледане на Internet TV;
- Прослушване на Internet Radio;
- Мрежови протоколи SMB (Samba) и UPnP;
- Инсталиране на Android-приложения;
- 1xSD/SDHC слот за включване на карти-памет;
- 2xUSB HOST– включване на външни USB устройства;
- 1xEthernet RJ45 порт, 10/100M ;
- Цифров изход HDMI 1.3b– 480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720i/p@60Hz, 720i/p@50Hz, 1080i/p@60Hz, 1080i/p@50Hz, Auto;
- Компонентен видеоизход (YPbPr)– 480i/p@60Hz, 576i/p@50Hz, 720p@60Hz, 720p@50Hz, 1080i/p@60Hz, 1080p@50Hz ;
- Композитен видеоизход (CVBS)– 576i [PAL], 480i [NTSC];
- Оптичен S/PDIF аудиоизход;
- Аналогов стерео аудиоизход;
- Поддръжка на USB Wi-Fi адаптери IEEE 802.11 b/g/n (RT307x);
- Поддръжка на USB мишка и клавиатура;
- Поддръжка на безжични (2.4G) мишка и клавиатура;
- Обновяем софтуер ([firmware](#));
- Кирилизирано меню;
- Габарити: 132*100*40 мм.

Дистанционно управление

Пулт за дистанционно управление (пду)



No.	Функция
1.	POWER: включване/изключване
2.	SOURCE: избор на включено устройство
3.	HOME: Главно Меню
4.	MUSIC: преход към режим за прослушване на музика
5.	PHOTO: преход към режим за преглеждане на снимки
6.	VIDEO: преход към режим за гледане на видео
7.	Бутони с номера: въвеждане на цифри от 0 до 9
8.	MUTE: включване/изключване на звук
9.	DELETE: премахване на символи от ред
10.	INFO: информация за филм/снимка
11.	AUDIO: избор на аудио пътека
12.	Бутони за навигация: нагоре/надолу/надясно/наляво
13.	ENTER: потвърждение на избрано действие
14.	SUBTITLE: включване/настройки на субтитри
15.	RETURN: връщане към предходна страница от менюто
16.	VOLUME: регулиране на звук
17.	MENU: извикване на допълнително меню
18.	ZOOM: промяна на размерите на изображението
19.	PREV: преход към предишен трак
20.	Fast REVERSE: бърз преход ("пренавиване") назад
21.	Fast FORWARD: бърз преход ("пренавиване") напред
22.	NEXT: следващо (изпълнение, sound-track)
23.	STOP: спиране на възпроизвеждане
24.	PLAY: стартиране на възпроизвеждане
25.	PAUSE: пауза при възпроизвеждане
26.	OUTPUT: избор на HDMI/YPbPr/CVBS видеоизход
27.	REPEAT: избор на режим за повторение на възпроизвеждане
28.	L/R: управление на стереоканали


Включване

Внимание! Всички присъединявани помежду си устройства трябва да бъдат **напълно изключени от захранващата мрежа!**

- Апаратура, която има **цифрови HDMI входове** се включва към медиаплейъра с помощта на HDMI-кабел (не влиза в комплекта), по който се осъществява предаване на изображение и звук. За целта се съединява с HDMI кабел HDMI изход на медиаплейъра и HDMI вход на външната апаратура.
- Външна апаратура, която има само **компонентен** видеовход се включва към медиаплейъра посредством два кабела - отделно за изображение и звук. Като се спазва цветната маркировка на елементите на компонентния вход/изход (RCA преходници тип «Лале» с червен, син и зелен цвят) се свързват с компонентния кабел от комплекта YPbPr изход на медиаплейъра и компонентен вход на външната апаратура. С A/V кабел от комплекта се свързват CVBS изход на медиаплейъра с аудиовход на външната апаратура (RCA преходници тип «Лале»: **червен – десен аудио канал**, бял - ляв аудио канал).
- Външна апаратура, която има само **композиционен** видеовход се включва към медиаплейъра посредством комбиниран A/V кабел, по който се осъществява предаване на изображение и звук. Като се спазва цветната маркировка на елементите на комбинирания A/V (RCA преходници тип «Лале»: **жълт - CVBS видео**, **червен – десен аудио канал**, бял - ляв аудио канал) се свързват CVBS изход на медиаплейъра със съответните входове на външната апаратура.

Свързва се захранващия блок и се включва медиаплейъра. Индикаторът за захранване трябва да свети в **зелено**. По подразбиране плейърът е настроен за работа с HDMI аудио/видео устройства. Ако за свързване е избран **HDMI интерфейс**, на екрана на телевизора/монитора ще се изобрази процес на зареждане на операционната система Android и след около 45 секунди плейърът ще бъде готов за работа.






Ако е за свързване на външни устройства е избран YPbPr или CVBS видеоизход на плейър, то в процеса на първо зареждане екранът ще остава празен. Трябва да се изчака приключването на зареждане на плейъра (около 45 сек.) и за включване на YPbPr изход на плейъра **двукратно** да се натисне бутон «**OUTPUT**» на пулта за ДУ. За включване на CVBS изход на плейъра бутон «**OUTPUT**» се натиска **четири пъти**. На екран ще се появи изображение на Главното Меню.




Включване на USB памет или SD карта към плейъра: програмата автоматично разпознава и включва присъединено ново устройство.




Възпроизвеждане на видео


За избор на **видео източник** (ако това не е направено по-рано) се натиска бутон «**SOURCE**» на пулта за ДУ.



Натиска се бутон «**HOME**» на пулта за ДУ за преминаване в Главното Меню и се избира иконка «**Видео**».




Избира се иконка «**Папка**».



Визуализират се папки с файлове, които се намират на избрания носител.



За започване на възпроизвеждане се избира желан файл и се натиска бутон «ENTER» на пулта за ДУ.



За ускорен преход напред или назад се натискат съответно бутони «FF» или «FR» на пулта за ДУ.

Възможно е ускорено гледане със скорост x2~x64. При възпроизвеждане на файлове по мрежа е достъпна само удвоена скорост на "пренавиване" x2 напред/назад.

Бърз преход напред «FF»:



Бърз преход назад «FR»:




Други функции за управление на възпроизвеждано видео:


- «REPEAT» - избор на режим за повторно възпроизвеждане на файл
- «PAUSE» - пауза на възпроизвеждане
- «STEP» - покадрово възпроизвеждане
- «MUTE» - включване/изключване на звук
- «VOL+/VOL-» - промяна силата на звук
- «AUDIO» - избор на аудио пътека
- «SUBTITLE» - включване/изключване, избор на субтитри
- «SUBTITLE» (задържане в продължение на две секунди) - настройки на субтитри
- «ZOOM+/ZOOM-» - промяна на размерите на изображение
- «INFO» - информация за възпроизвеждан файл
- «STOP» или «RETURN» - спиране на възпроизвеждане
- «HOME» - връщане към Главното Меню

Преглед на изображения и снимки

За избор на източник със снимки (ако това не е направено по-рано) се натиска бутон «**SOURCE**» на пулта за ДУ.




Натиска се бутон «**HOME**» на пулта за ДУ за преминаване в Главното Меню и се избира иконка «**Фото**».



Избира се иконка «**Папка**»:




Визуализират се папки с файлове, които се намират на избрания носител.




За визуализиране на снимка се избира желан файл и се натиска бутон «**ENTER**» на пулта за ДУ.

За показване на следващо изображение се използва бутон «**NEXT**». За показване на предшестващо изображение се използва бутон «**PREV**».

При необходимост от ротация на изображение се използват бутоните за навигация




За стартиране на автоматично показване на изображения от папката със снимки се натиска бутон «**MENU**» и се избира «**Слайд-шоу**». За спиране на визуализирането на серия от снимки се натиска «**STOP**».




От менюто за допълнителни настройки на фотоплейъра могат да се избират:

- размер на ескизи;
- метод за ротация на изображения;
- интервал и ефекти при преход на слайд-шоу;
- режим за повторение на показване на слайд-шоу;
- избор, включване и изключване на музика за фон.



Слушане на музика

За избор на източник с музикални файлове (ако това не е направено по-рано) се натиска бутон «**SOURCE**» на пулта за ДУ.




Натиска се бутон «**HOME**» на пулта за ДУ за преминаване в Главното Меню и се избира иконка «**Музыка**» («**Музыка**»):



Избира се иконка «**Композиции**»:



Избира се папка и файл, който да се прослушва;




За прослушване на избран файл се натиска «**ENTER**».

Отметки (Favorites)

Натиска се бутон «**HOME**» от пулта за ДУ за връщане към Главното Меню се и се избира иконка «**Закладки**» («**Отметки**»~«**Favorites**»).




Тук по подразбиране са заложили няколко отметки (линкове) към популярни интернет-ресурси. Добавяне на отметки може да се извършва и самостоятелно.




Приложения

За достъп до списъка с приложения в Главното Меню избира опция «Програми» «Програми»~«Application».




При натискане на «ENTER» се отваря нов прозорец със списък на инсталирани приложения.



Избира се (примерно) иконка «Браузер» и се натиска «ENTER». Стартира се приложение «Браузер» и ако има връзка с Интернет, браузърът се свързва със настроена **Домашна Страница** (по подразбиране е зададена търсачка Google):



За извеждане на **виртуална клавиатура** се избира лентата за търсене и се натиска «**ENTER**».




За превключване на клавишна подредба на **кирилица** се използва клавиш «**Cyrl**».

За извеждане на клавиатура със **СИМВОЛИ** се натиска клавиш «**?123**».




След набирание на необходим текст в полето за търсене се натиска клавиш «**Поиск**» («**Търсене**»).

За показване на Панела с Инструменти на програмата «**Браузер**» се натиска бутон «**MENU**» на пулта за ДУ.




Обновяване на софтуер (firmware)



В Главното Меню се избира иконка «Программы» («Програми»).




В списъка с инсталирани приложения се избира иконка «Обновление прошивки» («Обновяване на софтуер»)




Натиска се «Просмотр» («Преглед») и се избира **firmware**-версия за обновяване на софтуера (файл с разширение ***.fw** трябва да е наличен на USB-носител или SD-карта), която е желана за качване.




Натиска се «**Обновить**» («**Обновяване**») и се потвърждава желанието за изпълнение на обновяване на системата.





След завършване на процеса за обновяване на системата медиаплейърът трябва да се рестартира.




Мрежови настройки

За достъп до настройки се избира иконка «**Настройки**» в Главното Меню.




За настройки на Ethernet и Wi-Fi мрежи се избира «**Сеть**» («**Мрежа**») в менюто за настройки на плейъра.




Достъп до безжична Wi-Fi мрежа се осъществява чрез външен Wi-Fi адаптер, който се включва към USB порт на плейъра.

- **Препоръчва се** да се използват безжични устройства, които са изградени на базата на чипсет Ralink RT3070. Устройства, които са изградени на базата на друга елементна база могат да не бъдат опознаване от медиаплейъра или да работят некоректно.


За включване/изключване на Wi-Fi съединение се избира «**Wi-Fi**».




Избира се «**Настройки Wi-Fi**» и се натиска «**ENTER**».




В списък «**Сети Wi-Fi**» («**Wi-Fi мрежи**») се изброяват намерени и достъпни Wi-Fi мрежи. Списъкът с Wi-Fi-мрежи се обновява динамично в зависимост от тяхната достъпност. Избира се Wi-Fi мрежа, към която се иска да се свърже и се натиска «**ENTER**».



Ако мрежата е защитена се въвежда парола за достъп до съответната избрана мрежа и се натиска «**Подключить**» («**Свързване**»).




При успешно свързване може да се види статистика за съединението.




За настройки на Ethernet съединение се включва мрежов кабел към порт RJ45 (LAN) на плейъра.


Влиза се в меню «**Настройки**» на плейъра, избира се «**Сеть**» («**Мрежа**») и се включва Ethernet съединение.



За задаване на параметри на Ethernet-съединение се избира «**Настройки Ethernet**» и се натиска «**ENTER**».




Избира се тип на съединение. Ако се използва статичен IP, допълнително се задава съответен IP-адрес, маска на мрежата, [gateway](#) (шлюз) и адреси на DNS-сървъри.




Настройки на звук

Влиза се в меню «Настройки» на плейъра, избира се «Звук» и се натиска «ENTER».




Избира се «Цифровой аудиовыход» («Цифров аудиовыход») и се натиска «ENTER».




Може да се избере режим за предаване на звук по интерфейс HDMI или чрез оптичен изход S/PDIF.

- При избор на режим HDMI PCM или S/PDIF PCM, декодиране и обработка на звук ще се осъществява от медиаплейъра.
- При избор на режим S/PDIF Raw data или HDMI Raw data, процесите за декодиране на възпроизвеждани аудио формати се възлагат на съответната външна възпроизвеждаща апаратура.




Настройки на екран



Влиза се в меню «**Настройки**» на плейъра, избира се «**Екран**» («**Экран**») и се натиска «**ENTER**».



В меню «**Настройки экрана**» («**Настройки на екран**») могат да се регулират такива параметри на изображението, като яркост, контраст, наситеност, оттенък, да се избере размер на работната област на екрана, разрешение и да се задават пропорции на изображение.




При задаване на разделителна способност (разрешение) за екрана е необходимо потвърждаване на действията. Ако конкретният телевизор/монитор не поддържа избрано разрешение (екранът изгасва, вместо изображение има смушения или на екран се извежда съответно предупреждение), се натиска «**ENTER**» на пулта за ДУ или не се предприема нищо в продължение на няколко секунди, след което разделителната способност ще бъде възстановена в изходно състояние.




Фабрични настройки

При необходимост от възстановяване на заводски настройки се избира «**Конфиденциалност**» в настройките на плейъра.





Избира се «Сброс настроек» («**Възстановяване на настройки**»~«**Reset**»), натиска се «**ENTER**» и потвърждава предприетото действие.





Памет

За проверка на обема на достъпната памет за съхранение на данни се натиска «Памет» («Памет»).




Език и клавиатура

За избор на език за въвеждане на текст, регион и настройки на виртуалната клавиатура се натиска «**Язык и клавиатура**» («**Език и клавиатура**»).




Samba


За настройки на достъп до **мрежови ресурси и папки** се избира «**Samba**» и се натиска «**ENTER**».



Извършва се търсене на общи мрежови ресурси, след което намелен такъв ресурс може да бъде избран и включван към плейъра.





Ако достъп до мрежов ресурс е ограничен се избира «**Ручное подключение**» («**Ръчно включване**»), в следващия прозорец се въвеждат име на сървър, логин и парола за достъп до избран мрежов ресурс.



Информация за продукта

При избиране на «**О медиаплеере**» се извежда допълнителна информация за плейъра и неговото програмно осигуряване.



Информация за контакти

Информация за производителя:

 Официален сайт:
<http://www.beholder.ru>
 Страница за поддръжка:
<http://www.beholder.ru/support>
 Форум:
<http://www.beholder.ru/bb>
 E-mail:
support@beholder.ru

Регионална информация:



Автор и редактор на материали на български език:*

- Официален сайт:
<http://www.beholder-europe.com>
<http://www.beholder-europe.eu>



 simply_thebest	 office@beholder-europe.com
 thebest / 116449009 	 beholder.europe@gmail.com
 Facebook Group Beholder-Europe	 beholdtv@abv.bg
 tel.: + 359 2 417 40 80	 E-mail: thebest@mail.bg
 fax: + 359 2 974 10 43	 trade dept.: megamarket@mail.bg
 GSM: + 359 88 88 17639	 logistics: customs@mail.bg

Статистика:	21	Topics
	121	Local links
	33	Internet links
	105	Graphics

Авторски права

T.O.U - Terms of use



Общи условия:

- Това ръководство представлява тематично обособена част* от информация, публикувана в пространството на сайтове www.beholder.ru / www.beholder-europe.com / www.beholder-europe.eu (по-нататък за краткост "Сайт/ове"), които представляват частна интелектуална собственост. Счита се, че всяко лице (независимо дали е физическо и/или юридическо), което получава достъп до (респ. ползва) всякакви публикувани в сайтовете материали/хипервръзки, по подразбиране приема всички условия за използването им така, както са посочени в съответните сайтове.

***Като част от информационното съдържание на тези сайтове, върху цялостни и/или обособени материали (част/и) от такива се простират всички общи и специфични условия за ползване** на интелектуална собственост.**

Освен тези условия, за други неуредени въпроси/клаузи се прилагат Законът за авторското право и сродните му права и международните правни норми за закрила на интелектуалната собственост.

******(Извадка): «Всички материали, използвани екранни снимки (*screenshots*), външни препратки (*hyperlinks*), самостоятелни разработки ( Български интерфейс) и пр. се публикуват за ползване при условия „*As it is*“:

Авторът/редакцията не носят отговорност за възможни вредоносни въздействия върху системите и друг приложен софтуер под влияние на представяния софтуер и съдържанието на цитирани интернет-препратки! Същите могат да бъдат използвани по собствена преценка, при съответните условия за ползване и изключително за своя сметка, риск и отговорност.»

Авторски права:

- Цялото съдържание на цитираните **сайтове**, вкл. приложени файлове (по-нататък за краткост "Материали/те"), **търговската марка и лого Beholder™** са предмет на **авторски права**, които са частна собственост (по-нататък за краткост носителите на авторските права се наричат „Администратор/ите“). Всички права са запазени © ВРО 117813/2011, освен ако изрично не е упоменато друго.
- **Не се допуска копиране, разпространение, възпроизвеждане, промяна, предаване/ретранслиране/излъчване** (по електронен или друг начин), **свързване или използване за каквито и да е публични или комерсиални цели на публикувани Материали** (цялостно или на части/откъси) **без изрично предварително съгласие на авторите и редакцията © Beholder; © beholder-europe.com/beholder-europe.eu в писмена форма.**
- При получено съгласие по реда на предходния абзац нареждане, отпечатване, препратки и всякакви други действия с отделни страници, раздели, цели текстове или откъси от тях се позволява само при условие, че не се премахват забележки/препратки, касаещи авторски права и/или други такива с подобно съдържание, свързани с интелектуалната собственост.
- При всякакво публикуване на информация, в началото и в края на публикации е задължително да се посочват препратки към съответните източници, напр. <http://www.beholder-europe.com>

Лична информация и конфиденциалност:

- Каквато и да е лична информация (имена, адреси, телефонни номера, e-mail адреси), която се изпраща на Сайтовете чрез електронна поща или по друг начин може да бъде използвана в съответствие с приетата политика и действащите законови рамки за защита на личната информация. Всякакви други съобщения или материали, които се изпращат на

Сайтовете (въпроси, коментари, предложения, съобщения във форуми и други подобни), ще се считат за неконфиденциални и без право на собственост. Отговорност за собственост върху такива се носи от съответния(те) потребител(и) (изпращачи, кореспонденти).

Непоискана информация:

- При регистрация като Потребител се счита, че по подразбиране се изявява безусловно съгласие за получаване на информационни материали и/или непоискана търговска информация, разпращана в електронен и/или писмен вид (по-нататък за краткост "Абонамент"). Отписване от абонамент може да бъде извършено както по собствена инициатива на Потребител(и), така и от Администратор(ите) по всяко време, без това да води до поемане на каквато и да е отговорност.



Отказ от отговорност:

- Всички материали, екранни снимки (*screenshots*), външни препратки (*hyperlinks*) и/или цитати, които водят към такива, самостоятелни разработки ( Български и другоезични интерфейси) и пр. се публикуват за ползване при условия за ползване „As it is“.
- **Администраторът/редакцията не носят отговорност за възможни вредоносни въздействия върху компютърни системи и друг инсталиран софтуер/ОС под влияние на коментиран софтуер/хардуер и съдържанието на цитирани интернет-препратки! Същите могат да бъдат използвани по собствена преценка, при съответните условия за ползване и изключително за своя сметка и риск.**
- Администраторът се стреми да се поддържа актуална информация от източници, които считат за достоверни, но не заявява, че същите са безусловно такива. Администраторът запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Не се носи отговорност за каквито и да е загуби; преки, непреки или последващи вреди; пропуснати ползи и пр., произтичащи от или свързани с достъп до и ползване на информационното съдържание.

Свързани сайтове/материали:

- Администраторът не потвърждава и не носи отговорност за информация, която се съдържа в сайтове, към които има хипервръзки или цитати, които водят към такива, както и за предлагани продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Административни действия:

- По преценка на Администраторите/редакцията нецензурни, обидни, неуместни коментари/мнения/съобщения на потребители/посетители могат да бъдат изтривани/премахвани едностранно и да бъде ограничен достъп както временно, така и постоянно.

Други условия за ползване, тиражиране и разпространение:

...